



Примечание:

1. В данной вызывной панели используется электронное реле, поэтому без подключения нагрузки (замка) тестер не покажет КЗ между контактами COM и NO/NC при его срабатывании. После первого подключения нагрузки при дальнейшем ее снятии КЗ можно определять с помощью тестера.
2. Изменение типа замка (электромагнитный или электромеханический) производится посредством изменения положения перемычки контроллера z5r. Без изменения коммутации.