

## Настройка фотоловушки ARSENAL AR-412G

1. Снимаем пин код с Сим-карты
2. Бегунком перемещаем в положение **SETUP**
3. Клавишей **MENU** заходим в меню
4. Джостиком перемещаемся в **Раздел 3G**, нажимаем клавишу **OK**
5. В разделе 3G:
  - 5.1 **3G Switch** должен быть **ON**;
  - 5.2 **страна** выбираем **MANUAL**;
  - 5.3 Заходим в **Manual Setup**;
  - 5.4 Заходим в **3G**;
  - 5.5 Заходим в **APN** – **настраиваем параметры которые предоставляет оператор сотовой связи** (могут зависеть от тарифного плана – лучше уточнить в техподдержке оператора данные APN)

### У оператора Velcom:

APNvmi.velcom.by

USERvmi (данное поле можно оставить пустым)

Passwordvmi (данное поле можно оставить пустым)

### У оператора МТС:

APNmts

USERmts

Passwordmts

- Джостиком набираем текст, клавишей **MENU** переключаем символы, клавишей **OK** выбираем символы.
  - Сохраняем нажимая на перевернутую птичку « ^ » клавишей **OK**
  - Клавишей **MENU** выходим из раздела
6. Заходим в **MMS** – делаем **выкл.**
  7. Заходим в раздел **SMTP**
    - 7.1 переходим в **вкл.**
    - 7.2 Заходим в **Mail Server IP** прописываем **SMTP-сервер (SMTP означает «простой протокол передачи почты)**  
Прописываем: **smtp.yandex.ru**  
В **Port** прописываем **465**
    - 7.3 В **Mail Account** прописываем почту через которую фотоловушка будет отправлять вам фото.  
Почтовый ящик нужно создать и он должен быть почтового сервера **yandex.ru** (пример: почтовый ящик fffff@yandex.ru)
    - 7.4 В **Mail Password** прописываем пароль данной почты (п.7.3), все сохраняем и выходим.
  8. Заходим в раздел **FTP**, выключаем его. (**FTP выкл.**)
  9. Заходим в пункт **получатель**
    - 9.1 Заходим в **Email**
    - 9.2 выбираем **EMAIL 1** или **EMAIL 2** на ваше усмотрение и пишем почту куда будут приходить фото (например Ваша собственная почта).
  10. Полностью выходим из Меню нажимаем клавишу **OK** и ожидаем
  11. Ставим положение бегунка **ON** и Вау ля она работает!