

HD IP КАМЕРА

Инструкция по настройке

AR-IP502SDP/42-28

ARSENAL

Спасибо, что выбрали наш продукт, пожалуйста внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием. Если вы хотите получить больше информации о продукте, внимательно изучите более подробные инструкции на CD

Распаковка

1. После того, как получили товар, вы должны открыть коробку упаковки и проверить внешний вид изделия, чтобы он был без видимых повреждений.
2. Пожалуйста, ссылаясь на следующий список, проверьте, чтобы аксессуары соответствовали комплекту.

Входит в поставку

Комплектация	№
IP камера	1
CD с ПО	1
Инструкция	1



Изделие нельзя разбирать, ремонтировать самостоятельно!



Изделие подключается к электрической сети, будьте внимательны!

Примечание

Благодарим Вас за покупку нашей IP камеры, пожалуйста, прочитайте следующую инструкцию, тщательно изучите все операции.

1. Перед использованием камеры, пожалуйста, прочтите это руководство внимательно и убедитесь, что питание для камеры в пределах нормы.
2. Пользователи должны следовать инструкции производителя, чтобы использовать устройство профессионально и не должны разбирать оборудование без разрешения.
3. Чтобы предотвратить выход из строя матрицы камеры, запрещено направлять на объектив яркий свет в течение длительного времени.
4. Если объектив загрязнён или запотел, пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очистить его.
5. Оборудование не должно быть установлено под или рядом с кондиционером, в противном случае линза станет запотевшей от конденсата и влаги.
6. При установке, ремонте или очистке оборудования, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено.
7. Избегайте высокой температуры и солнечного света, при установке камеры.
8. Чтобы избежать поражения электрическим током, непрофессионалам запрещено демонтировать оборудование.
9. Запрещена работа оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного луча.
10. В регионах с сильными грозами используйте устройства молниезащиты.
11. Мы не несем материальной ответственности за механические повреждения изделия и все другие факторы повлекшие его поломку, вызванные пользователем.

Памятка:

- БП должен пройти сертификацию безопасности, выходное напряжение, ток, полярность и рабочее напряжение должны соответствовать требованиям данного оборудования.

- Для захвата видео высокого качества и фотографии, пожалуйста, убедитесь, что подключение к сети LAN является стабильным и соответствует его пропускной способности.

Характеристики

1. Ультра-низкой освещенности и высокой производительности в режиме реального времени, поддержка ABLC эффекта изображения.
2. Веб-поддержка.
3. Двойной поток.
4. Поддержка экранного меню, рег. цвета, яркости, насыщенности и цифровых параметров настройки зума.
5. Поддерживает передачу видео в реальном времени, обнаружение движения видео и маскировка.
6. Поддерживает удалённый мониторинг, ONVIF2.4 протокола и переключения ИК фильтра.

Спецификация

Описание	IP-камера 5MP Full HD 1080p
Тип матрицы	1 / 2,5 "High-resolution CMOS Sensor
Минимальная освещенность	0.01Lux
Отношение сигнал / шум	>50db
Затвор	PAL 1 / 25-1 / 10000сек; NTSC 1 / 25-1 / 10000сек
Инфракрасное расстояние	20 метров
Объектив	2.8 mm
День/Ночь	ICR-инфракрасный фильтр
Сжатие видео	H.264 / H.264 + / H.265 / H.265 + / JPEG / AVI / MJPEG
Видео выход	Сеть
Разрешение	2560×1920
Слот для SD-карт	Поддержка до 512 Гб
Рег. Изображения	Яркость, контрастность, цвет, чёткость
WDR	Поддерживает
Функция хранения	FTP, Local, NVR, SMTP, SD
Onvif	Onvif 2.4
Тревога	Датчик движения
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SMTP
Общие функции	Три потока/зеркало
Подключение	RJ45 (10M/100M) Интернет порт
Температура	-20 ~ 55°C
Влажность	0%-90%
Питание	+12V±5% / PoE(802.3af)
Размер	93 x 74

Соединения камеры

Структурная схема используется в качестве примера для различных моделей

1. Входной интерфейс



№.	Разъём	Назначение
1	Питание	12 Вольт
2	Интернет интерфейс	Передача данных
3	Питание (для резервного питания)	12 Вольт
4	Интернет интерфейс	Передача данных, 12 Вольт

2. Подключение

