arsenalvideo.by
video-arsenal.ru

Инструкция по настройке беспроводного маршрутизатора TP-Link Archer C5

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):



2. Попадаем на страницу авторизации.
Вводим:
LOGIN (имя пользователя): **admin**
PASSWORD (пароль): **admin**
и нажимаем: **Вход**



3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Переходим во вкладку "**Дополнительные настройки**".



4. Слева в колонке необходимо выбрать "**Беспроводной режим**" — "**Настройки беспроводного режима**".
Имя сети (SSID): в данное поле вводите желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.
Защита: "WPA/WPA2-Personal (Рекомендуется).
Версия: WPA2-PSK.
Шифрование: AES.
Пароль: вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры).
Режим: 802.11b/g/n смешанный.
Канал: авто.
Ширина канала: авто.
Далее нажимаем "**Сохранить**".

arsenalvideo.by
video-arsenal.ru



arsenalvideo.by
video-arsenal.ru